

## Holz- und Möbelteile farblos transparent mit GORI 77 Edelwachs-Lasur behandeln

# Arbeitsbeschreibung

Diese Arbeitsbeschreibung ist in folgende Punkte gegliedert:

1. Angabe der Verarbeitungsmöglichkeiten
2. Untergrundvorbereitung
3. Lasurauftrag
4. Erklärung wie Sie die aufgeführten Produkte im Onlineshop finden
5. Wichtige Hinweise

### 1. Verarbeitungsmöglichkeiten

Streichen

### 2. Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muß trocken, sauber, tragfähig, fett-und wachsfrei sein.

Vorbehandlung Harzstellen auskratzen und mit geeignetem Mittel (z. B. Nitro-Universalverdünnung) reinigen. Harzaustritte sind mit beschichtungstechnischen Maßnahmen nicht zu verhindern (siehe BFS - Merkblatt Nr.18). Schmutz, Algen, Schimmel und lose Anstrichteile entfernen. Alte Lack-und Dickschichtlasur-Anstriche restlos porentief entfernen. Intakte alte Dünnschichtlasur-Anstriche leicht anschleifen. Holzoberflächen nicht mit Stahlwolle schleifen. Gefahr von Rostfleckenbildung.

### 3. Lasurauftrag

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 10°C und/oder relativer Luftfeuchtigkeit von mehr als 80%.

Nur acrylbeständige Fenster- und Türdichtungen verwenden.

Sonst Gefahr von Weichmacherwanderungen, das bedeutet, dass die Dichtungen den Anstrich anlösen können und dieser dann klebrig wird.

In Zweifelsfällen den Dichtungshersteller hinzuziehen.

### Vorgehensweise

#### **Erstbeschichtung**

1-3 x GORI 77 Edelwachs-Lasur im gewünschten Farbton auftragen. Edlere Oberfläche: z.B. 1x GORI 77 Edelwachs-Lasur, farblos, und 1-2 x GORI 77 Edelwachs-Lasur, farbig.

#### **Renovierungsbeschichtung**

Auf tragfähigen, entsprechend vorbehandelten, Altanstrichen (siehe 4.3): 1-2 x GORI 77 Edelwachs-Lasur  
Endbeschichtete Holzflächen regelmäßig inspizieren, kleine Schäden sofort ausbessern, dadurch verlängert sich die Haltbarkeit.

Reinigung der Werkzeuge Mit Wasser und Seife.

## Holz- und Möbelteile farblos transparent mit GORI 77 Edelwachs-Lasur behandeln

### Benötigte Materialien / Materialbedarf

#### **GORI 77 Edelwachs-Lasur**

ca. 0,1 Liter/m<sup>2</sup> je Arbeitsgang

Schnellsuche im Shop

go77



#### Ergiebigkeit je Gebinde bei 1 Arbeitsgang

0,75 Liter reichen für ca. 7,50 m<sup>2</sup>

2,50 Liter reichen für ca. 25,00 m<sup>2</sup>

5,00 Liter reichen für ca. 50,00 m<sup>2</sup>

#### Ergiebigkeit je Gebinde bei 2 Arbeitsgängen


0,75 Liter reichen für ca. 3,75 m<sup>2</sup>

2,50 Liter reichen für ca. 12,50 m<sup>2</sup>

5,00 Liter reichen für ca. 25,00 m<sup>2</sup>

## 5. Wie finden Sie die Produkte im Onlineshop

[zum Shop](#)

Speichern oder drucken Sie diese Anleitung. Dann können Sie bequem aus der Anleitung alle Artikel über die Eingabe der  in die **Schnellsuche im Shop oben rechts** aufrufen.

Schnellsuche im Shop

Kürzel



Wie funktioniert die Schnellsuche? >> [zur Erklärung](#)

## 6. Wichtige Hinweise

Details zur Lackierung entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produktinformationen.

Die **angegebenen Materialmengen** basieren auf unseren Erfahrungswerten. Abweichungen durch unterschiedliche Untergründe oder Verarbeitungsweisen sind möglich.

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Deshalb bitte immer auch noch die technischen Datenblätter der Hersteller beachten und bei Fragen zur Verarbeitung Rücksprache halten.