

Farblose, transparente Versiegelung von Parkett, Holzböden und sonstigen Holzoberflächen im Innenbereich mit HESSE RESIN-OIL Parkettöl OE 82-(Glanzgradauswahl)

Arbeitsbeschreibung

Diese Arbeitsbeschreibung ist in folgende Punkte gegliedert:

1. Angabe der Verarbeitungsmöglichkeiten
2. Untergrundvorbereitung
3. Ölen / Versiegeln
4. Erklärung wie Sie die aufgeführten Produkte im Onlineshop finden
5. Wichtige Hinweise

1. Verarbeitungsmöglichkeiten

Streichen, Rollen und Spritzen

2. Untergrundvorbereitung

Der Boden sollte am Besten gründlich bis auf das rohe Holz geschliffen, trocken und frei von Öl, Fett, Wachs, Silikonen und Schleifstaub sein.

Endschliff des Holzbodens mit Korn 100 – 120 und anschließend gründlich entstauben.

Die Qualität des Holzschliffes ist ausschlaggebend für die Endfläche.

Fugen und kleine Löcher ausspachtel.

Hierzu verwenden Sie am besten Hesse WOOD-FILL **Fugenkittlösung HS 11**.

Mit Hesse WOOD-FILL **Fugenkittlösung HS 11** können Sie aus Schleifstaub vom Parkettschleifen eine, im Farbton zum Parkett passende, Holz-Spachtelmasse zum Schließen der Fugen herstellen.

Benötigte Materialien / Materialbedarf

Hesse Fugenkittlösung HS 11

Schnellsuche im Shop

hs11



3. Ölen / Versiegeln

HESSE RESIN-OIL ist ein Parkettöl auf Basis von Lein-, Sonnenblumen- und Jojobaöl, sowie mit natürlichem Öl modifiziertem Alkydharz, zähelastisch, strapazierfähig, hoch abriebbeständig.

Vorgehensweise

- **1 x Streichen / Rollen** mit HESSE RESIN-OIL OE 82-(Glanzgradauswahl) mittels geeigneter Rolle
- Trocknung mind. 24 h 20°C
- **Zwischenschliff** vor der letzten Ölschicht bei kleinen Flächen mit Schwingschleifer oder Exzentrerschleifer, bei großen Flächen am rationellsten mit Einscheibenschleifmaschine und Schleifgitter Korn 240
(Schleifmaschine kann man im Baumarkt oder örtlichen Maschinenverleih ausleihen)
- **1 x Streichen/ Rollen** mit HESSE RESIN-OIL OE 82-(Glanzgradauswahl) mittels geeigneter Rolle
- **Begehbar nach - Trocknung** mind. 24 h 20°C

Farblose, transparente Versiegelung von Parkett, Holzböden und sonstigen Holzoberflächen im Innenbereich mit HESSE RESIN-OIL Parkettöl OE 82-(Glanzgradauswahl)

Benötigte Materialien / Materialbedarf

HESSE RESIN-OIL OE 82-(Glanzgradauswahl)

Schnellsuche im Shop

Verbrauch

- 30 - 60 g/m² je Arbeitsgang

Ergiebigkeit je Gebinde bei 2 Arbeitsgängen

- 1,0 Liter ca. 8,33 - 16,67 m²

- 2,5 Liter ca. 20,8 - 41,6 m²

Ergiebigkeit je Gebinde bei 3 Arbeitsgängen

- 1,0 Liter ca. 5,56 - 11,10 m²

- 2,5 Liter ca. 13,8 - 27,70 m²

4. Wie finden Sie die Produkte im Onlineshop

[zum Shop](#)

Speichern oder drucken Sie diese Anleitung. Dann können Sie bequem aus der Anleitung alle Artikel über die Eingabe der in die **Schnellsuche im Shop oben rechts** aufrufen.

Schnellsuche im Shop

Wie funktioniert die Schnellsuche? >> [zur Erklärung](#)

5. Wichtige Hinweise

Details zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produktinformationen.

Die angegebenen **Materialmengen** basieren auf unseren Erfahrungswerten. Abweichungen durch unterschiedliche Untergründe oder Verarbeitungsweisen sind möglich.

Die fertig geölte Fläche ist am nächsten Tag begehbar, jedoch wird die volle Belastbarkeit erst nach ca. 10 - 14 Tagen erreicht. Man sollte deshalb bis zur endgültigen Aushärtung noch etwas vorsichtig mit der Oberfläche umgehen.

Das Parkett darf vor Erreichen der Endhärte nicht mit Folien oder Teppichen abgedeckt werden.

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Deshalb bitte immer auch noch die technischen Datenblätter der Hersteller beachten und bei Fragen zur Verarbeitung Rücksprache halten.