

Farblose, transparente Versiegelung von Parkett, Holzböden und Holztreppen mit HESSE NATURAL-Parkettöl OE 83-(Glanzgrad)

Arbeitsbeschreibung

Diese Arbeitsbeschreibung ist in folgende Punkte gegliedert:

1. Angabe der Verarbeitungsmöglichkeiten
2. Untergrundvorbereitung
3. Ölen/ Versiegeln
4. Erklärung wie Sie die aufgeführten Produkte im Onlineshop finden
5. Wichtige Hinweise

1. Verarbeitungsmöglichkeiten

Streichen, Rollen und anschließend einpadden

2. Untergrundvorbereitung

Der Boden sollte am Besten gründlich bis auf das rohe Holz geschliffen, trocken und frei von Öl, Fett, Wachs, Silikonen und Schleifstaub sein.

Endschliff des Holzbodens mit Korn 100 – 120 und anschließend gründlich entstauben.

Die Qualität des Holzschliffes ist ausschlaggebend für die Endfläche.

Fugen und kleine Löcher ausspachtel.

Hierzu verwenden Sie am besten Hesse WOOD-FILL **Fugenkittlösung HS 11**.

Mit Hesse WOOD-FILL **Fugenkittlösung HS 11** können Sie aus Schleifstaub vom Parkettschleifen eine, im Farbton zum Parkett passende, Holz-Spachtelmasse zum Schließen der Fugen herstellen.

Fugenkittlösung HS 11

Schnellsuche im Shop

hs11



3. Ölen / Versiegeln mit Gesse NATURAL-Oil OE 83-(Glanzgrad)

HESSE NATURAL-OIL ist ein Holzöl / Parkettöl zum Einpadden auf Basis von Lein-, Sonnenblumen- und Jojobaöl, sowie mit natürlichem Öl modifiziertem Alkydharz, zähelastisch, strapazierfähig, hoch abriebbeständig.

Was bedeutet Einpadden?

einpadden - auch einschleifen genannt bedeutet, dass z.B. Holzöl im nassen Zustand mit einem Schleifvlies auf einer Schleifmaschine eingeschliffen(eingerieben) und gleichzeitig der Überschuss an Öl abgenommen wird. Bei großen Flächen nimmt man eine Parkettschleifmaschine (Tellerschleifmaschine) mit einem weißen Schleifpad, bei kleinen Flächen einen Exzenterschleifer mit entsprechend feinem Schleifvlies. Ecken und ganz kleine Flächen können auch von Hand mit Schleifvlies behandelt werden.



Eine Einscheibenschleifmaschine (Abbildung rechts) kann man im Baumarkt oder örtlichen Maschinenverleih ausleihen

Farblose, transparente Versiegelung von Parkett, Holzböden und Holztreppen mit HESSE NATURAL-Parkettöl OE 83-(Glanzgrad)

Vorgehensweise

- 1 x HESSE NATURAL-OIL OE 83-(Glanzgrad) dünn aufspachteln oder aufrollen, unmittelbar danach einpadden/einschleifen. Größere Flächen sollten von 2 Personen bearbeitet werden.
- Trocknung mind. 24 h 20°C
- **Zwischenschliff** vor der letzten Ölschicht bei kleinen Flächen mit Schwingschleifer oder Exzentrerschleifer, bei großen Flächen am rationellsten mit Einscheibenschleifmaschine und Schleifgitter Korn 240
(Schleifmaschine kann man im Baumarkt oder örtlichen Maschinenverleih ausleihen)
- 1 x HESSE NATURAL-OIL OE 83-(Glanzgrad) dünn aufspachteln oder aufrollen, unmittelbar danach einpadden/einschleifen. Größere Flächen sollten von 2 Personen bearbeitet werden.
- **Begehbar nach - Trocknung** mind. 24 h 20°C



Benötigte Materialien / Materialbedarf

HESSE NATURAL-OIL OE 83-(Glanzgrad)

Verbrauch

- 30 - 60 g/m² je Arbeitsgang

Ergiebigkeit je Gebinde

- 2,5 Liter ca. 20,8 - 41,6 m² bei 2 Arbeitsgängen


Schnellsuche im Shop

oel82



5. Wie finden Sie die Produkte im Onlineshop

[zum Shop](#)

Speichern oder drucken Sie diese Anleitung. Dann können Sie bequem aus der Anleitung alle Artikel über die Eingabe der  in die **Schnellsuche im Shop oben rechts** aufrufen.

Schnellsuche im Shop

Kürzel



Wie funktioniert die Schnellsuche? >> [zur Erklärung](#)

Farblose, transparente Versiegelung von Parkett, Holzböden und Holztreppen mit HESSE NATURAL-Parkettöl OE 83-(Glanzgrad)

6. Wichtige Hinweise

Details zur Lackierung entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produktinformationen.

Die fertig geölte Fläche ist am nächsten Tag begehbar, jedoch wird die volle Belastbarkeit erst nach ca. 10 - 14 Tagen erreicht. Man sollte deshalb bis zur endgültigen Aushärtung noch etwas vorsichtig mit der Oberfläche umgehen.

Das Parkett darf vor Erreichen der Endhärte nicht mit Folien oder Teppichen abgedeckt werden.

Die angegebenen Materialmengen basieren auf unseren Erfahrungswerten. Abweichungen durch unterschiedliche Untergründe oder Verarbeitungsweisen sind möglich.

Die fertig lackierte Fläche ist am nächsten Tag hantierbar, jedoch wird die volle Belastbarkeit, wie bei fast allen Lacken, erst nach ca. 7 - 9 Tagen erreicht. Man sollte deshalb bis zur endgültigen Aushärtung noch etwas vorsichtig mit der Oberfläche umgehen.

2K Materialien sollen innerhalb von 24 Stunden überstrichen werden.

Bei längerer Zwischentrocknungszeit muss direkt vor dem nächsten Anstrich angeschliffen werden (Korn 240-280), da es sonst zu Haftungsproblemen kommt.

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Deshalb bitte immer auch noch die technischen Datenblätter der Hersteller beachten und bei Fragen zur Verarbeitung Rücksprache halten.